

Betong Øst AS formidler betongpumping på vegne av Betongtransport Øst AS, Gudbrandsdal Betongtransport AS og Hølmo AS. Ta kontakt for informasjon om hvilke pumpetyper som disponeres i hvilke distrikter.

Følgeseddel/pumpeseddel utstedes av Betong Øst eller det aktuelle betongpumpeselskapet. I de fleste tilfeller vil Betong Øst på vegne av betongpumpeselskapet fakturere pumpetjenestene sammen med betongleveransen til følgende priser og betingelser:

<b>Priser (uten mva)</b>	<b>Pr time</b>	<b>+ pr m<sup>3</sup></b>
Pumpemixer (Pumi) 24-28 meter	kr 1 115	kr 45
Pumpe 24 meter	kr 1 115	kr 45
Pumpe 36 meter	kr 1 275	kr 50
Pumpe 42 meter	kr 1 570	kr 55
Pumpe 47-52 meter	kr 1 890	kr 55

Backup-pumpe Vanlig timepris – rabatt kr 300 pr time.

Timepriser beregnes fra avreise til hjemkomst og ferdig vasket, minste beregning er 3 timer pr oppdrag.

### **Transport / Vasking**

Dersom pumpemixer (pumi) tar med seg betong belastes transport av betong iht Betong Øst sin prisliste for den mengden som transporteres.

Avfallsgebyr ved vask av pumpemixer/pumpe utenfor byggeplass kr 1 400 (beregnes hvis det ikke kan vaskes på byggeplass).

### **Tilleggstjenester (priser uten mva)**

Slangeutlegg	kr 45 pr meter
Hjelpemann	kr 545 pr time
Overtid mandag-fredag før kl 0700 og etter kl 1530	kr 700 pr time
Overtid lørdag/helligdag	etter avtale

### **Reklamasjon / Betalingsbetingelser**

Ved brekkasje eller forsinkelse ytes ingen erstatning inntil ny pumpe kan fremskaffes.

Det vil bli foretatt kredittkontroll ved bestilling av betongpumping.

Kredittverdige kunder: Betaling pr 15 dager fra fakturadato. Andre kunder: Kontant eller mot bankgaranti.

Alle prisene er eksklusiv merverdiavgift.

Alle pumpeoppdrag utføres iht. FABEKOs "Alminnelige salgs- og leveringsbetingelser for utførelse av betongpumpearbeider".

### **Bestilling / Avbestilling**

Bestill betongpumpe i god tid, senest 48 timer før støp. Avbestilling må skje senest kl 14:00 arbeidsdagen før.

Ved for sen avbestilling belastes kunden med 3 timer.

### **Kontakt oss for bestilling, råd og veiledning:**

<b>Fabrikk</b>	<b>Telefon</b>	<b>Fabrikk</b>	<b>Telefon</b>
Betong Øst, avd Lom	61 21 21 80	Betong Øst, avd Kongsvinger	62 88 81 12
Betong Øst, avd Mobil (Otta)	40 43 83 70	Betong Øst, avd Vormsund	63 90 27 28
Betong Øst, avd Vinstra	61 29 24 40	Betong Øst, avd Gardermoen	63 94 75 80
Betong Øst, avd Lillehammer	61 27 99 80	Betong Øst, avd Lillestrøm	63 88 77 50
Betong Øst, avd Brumunddal	62 34 33 99	Betong Øst, avd Vestby	64 98 31 00
Betong Øst, avd Hamar	62 53 69 99	Betong Øst, avd Mysen	69 84 58 00
Betong Øst, avd Elverum	62 43 13 00	Betong Øst, avd Spydeberg	99 21 91 00