

HEIMDAL – FAGERVIKA – ORKANGER – STJØRDAL – HEMNE – OPPDAL

Alle priser uten mva	Pr time +	pr m³	Minste beregning
Pumpemixer (Pumi) 24-28 meter	kr 1 580	kr 38	1,5 time, deretter for hver påbegynt halvtime
Tårnpumpe 36 meter	kr 1 680	kr 38	1,5 time, deretter for hver påbegynt halvtime
Tårnpumpe 47 meter	kr 1 980	kr 40	3,0 timer, deretter for hver påbegynt halvtime
Tårnpumpe 50 meter	kr 2 080	kr 40	3,0 timer, deretter for hver påbegynt halvtime

Transport, priser uten mva

Tilkjøring pumpe 0-30 km:	kr 1 050
Tilkjøring pumpe 31-60 km:	kr 2 100
Tilkjøring pumpe 61-90 km:	kr 3 150
Tilkjøring til Hemne skjer fra Orkanger, tilkjøring til Verdal skjer fra Stjørdal.	

Dersom pumpemixer (pumi) transporterer betong belastes priser for betongtransport iht prislisten for betong, og det belastes ikke tilkjøring i tillegg.

Tillegg, priser uten mva

Ekstra rør- og slangeutlegg	kr 47 pr meter
Ekstra mannskap	kr 650 pr time pr mann
Overtidstillegg hverdager kl 1600-2100	Kr 350 pr time
Overtidstillegg hverdager kl 2100-0700	Kr 450 pr time
Overtid lørdag/helligdag	Pris etter nærmere avtale

Betingelser

Avbestilling må skje senest 6 arbeidstimer (normal arbeidstid) før avtalt oppmøte. Ved for sen avbestilling belastes minimumsleie og transport.

Dersom veiforhold på byggeplass forårsaker at bilen(e) kjører seg fast må eventuell servicebil belastes av oppdragsgiver.

Oppdragsgiver må holde nødvendig mannskap til håndtering av slanger. Ved rør- og slangeutlegg må oppdragsgiver være behjelpelig med montering/demontering, samt rengjøring.

Ved brekkasje eller forsinkelse ytes ingen erstatning inntil ny pumpe kan fremskaffes.

Finsats/smørelas brukes for å sikre en god pumpbarhet ved oppstart, dette faktureres separat.

Alle pumpeoppdrag utføres iht. FABEKOs "Alminnelige salgs- og leveringsbetingelser for utførelse av betongpumperearbeider".

Det vil bli foretatt kredittkontroll ved bestilling av betongpumping.

Kredittverdige kunder: Betaling pr 15 dager fra fakturadato. Andre kunder: Kontant eller mot bankgaranti.

Kontakt oss for bestilling, råd og veiledning:

Fabrikk	Adresse	Telefon	Epost
Betong Øst – Heimdal	Heggstadmyra 6, 7080 Heimdal	815 11 302	heimdal@betongost.no
Betong Øst – Fagervika	Bynesveien 34b, 7018 Trondheim	815 11 302	fagervika@betongost.no
Betong Øst – Orkanger	Furumoen 25 (Grønøra Vest), 7300 Orkanger	815 11 302	orkanger@betongost.no
Betong Øst – Stjørdal	Stormyra Industriområde, 7517 Hell	815 11 302	stjordal@betongost.no
Betong Øst – Hemne	Aae Grustak, 7206 Hellandsjøen	815 11 302	
Betong Øst – Oppdal	Dovrevegen 477, 9340 Oppdal	724 21 266	oppdal@betongost.no